NOTICE D'INSTALLATION

NAUTIL 920 V1.2

Centrale de mesure pour réseaux monophasé, triphasés et tri+neutre



PRECAUTIONS D'UTILISATION

10 2022

Les règles suivantes de sécurité doivent être observées pendant les phases d'installations et de programmation de la centrale de mesure d'énergie.

• L'installation, le raccordement et la programmation doivent être effectués par des personnes qualifiées et habilitées.

L'ouverture et l'accès à l'électronique de la centrale de mesure ne peut se faire qu'en nos locaux.

• Avant de raccorder la centrale de mesure, veuillez-vous assurer que le boitier ne présente pas des marques suite à un choc. Dans ce cas veuillez le retourner à Zélec France.

- Vérifier que les phases ne soient pas présentes lors du raccordement électrique de la centrale de mesure.
- Le raccordement électrique doit respecter le schéma électrique.
- Ne pas utiliser la centrale de mesure dans une atmosphère explosive ou en présence de liquides ou vapeurs inflammables.
- · Les conditions d'environnement doivent être respectées comme spécifiées dans cette notice.
- L'eau ainsi que des liquides de nettoyages doivent être proscrits.
- La non prise en compte de ces précautions ainsi que les instructions données dans ce manuel pourra rendre le compteur dangereux. Dans ce cas, la responsabilité de Zélec France ne pourra être mis en cause.

Lors de l'installation de la centrale de mesure, une protection amont est nécessaire.

1. INTRODUCTION

La centrale de mesure NAUTIL 920 fait partie des nouvelles générations d'afficheurs de mesure intelligent.

Il est utilisé non seulement dans le transport et la distribution de l'énergie mais aussi dans la mesure de la consommation et l'analyse de la consommation d'énergie des réseaux électriques intelligents haute tension.

Ce document fournit les instructions d'utilisation, de maintenance et d'installation pour la centrale NAUTIL 920.

Cet équipement mesure et affiche un ensemble de caractéristique pour les réseaux monophasés, triphasés et tétraphasés. Les caractéristiques sont : tensions simples, tension composées, fréquence, courants, puissances, l'énergie active et réactive en IMPORT et en EXPORT, les taux d'harmoniques, facteur de puissance, Demande Max,...

L'énergie est mesurée en Kw/h et kVAR/h. La demande max en courant peut-être mesuré sur des périodes prédéfinies allant jusqu'à 60 minutes. Afin de mesurer l'énergie, la centrale de mesure a besoin que les tensions et courant soient raccordées. Les entrées courants sont raccordées via des transformateurs de courant. Le NAUTIL 920 peut être configuré pour fonctionner avec une large gamme de TC allant de 5 à 9000 A au primaire. Les interfaces de type sorties impulsions et RS485 (Modbus RTU) sont incluses dans le produit.

La configuration du NAUTIL 920 est protégée par mot de passe (par défaut il vaut 1000)

1.1. CARACTERISTIQUES.

Le NAUTIL 920 peut mesurer et afficher :

- Tensions et THD exprimé en % pour chaque phase.
- Taux d'harmonique en tension pour les rangs 2 à 63 exprimé en % pour chaque phase.

Tél : 04 42 59 57 28

- Fréquence.
- Courants, max demandés et THD% pour chaque phase.
- Taux d'harmonique en courant pour les rangs 22 à 63 exprimé en % pour chaque phase.
- Puissances Active, réactive et apparente, maximum puissance demandé et facteur de puissance.
- Energie active importée et exportée.
- Energie réactive importée et exportée.
- Energie pour chaque phase.

1.2 ECRANS DE PARAMETRAGE PROTEGE PAR MOT DE PASSE.

- Paramètres de communication : Adresse Modbus, Vitesse, Parité et Nbre de bits de stop.
- Paramètres TC : CT(Primaire), CT2 (Secondaire) et ratio.
- Paramètres TP : PT1 (Primaire), PT2 (Secondaire) et ratio.
- Paramètres Sortie impulsion : Sortie 1, poids et largeur d'impulsion.
- Paramètres Demande Max : Intervalle de mesure et méthode.
- · Configuration du système : Type, mode de connexion, changement du mot de passe, écran déroulant
- Reset

1.3 Rapport TC et TP.

- TC1 (Primaire) : 5 à 9999 A.
- TC2 (Secondaire) : 1 A ou 5 A
- TP1 (Primaire) : 100V à 500 000 V
- TP2 (Secondaire) : 100 à 480 Vac (L-L)

1.4 RS 485.

Le Nautil 920 utilise une communication de type série RS485 avec le protocole Modbus RTU pour permettre le monitoring et contrôle distant. Pour plus de détail, se referrer au paragraphe 4.2.

Par défaut, les paramètres de communications sont : Adresse : 1 – Vitesse : 9600 Bauds – Parité : Sans – Stop : 1 Bits.

1.5 Sortie impulsion.

Deux sorties impulsions sont disponibles pour la mesure de l'energie. La sortie N°1 est configurable, la sortie N°2 est fixe pour la mesure de l'energie active (3200 imp/kWh.)

2. ECRANS DE DEMARRAGE

	Le premier écran permet de voir chaque segment à LED. L'utilisateur peut utiliser cet écran pour contrôler l'état de l'afficheur.
50FE 0 I 0 1.00	Le second écran indique la version de firmware du Nautil 920.

1 855 555 7855	A chaque démarrage, le NAUTIL 920 effectue un auto test. Cet écran permet de savoir si n'autotest a été passé avec succès.
----------------------	--

Après un court instant, l'écran de mesure par défaut apparait.

3. BOUTONS ET ECRANS

3.1. FONCTION DES BOUTONS.

Boutons	Appui bref	Appui 2 Sec
Ph S	Affichage des puissance, tension, courant et énergie pour chaque phase. Bouton de sortie du menu.	Défilement automatique ON/OFF
V/A	Affichage des tensions et courants suivant mode de raccordement (3P4W, 3P3W et 1P2W) Déplacement vers la gauche.	Mesure des harmoniques en tension (rang 2 à 63)
MD [▲] PF Hz	Affichage du facteur de puissance, fréquence et pointes Max. Déplacement vers le haut ou ajout d'une valeur.	Mesure des harmoniques en courant (rang 2 à 63)
P	Affichage des puissances actives, réactives et apparentes suivant le mode de raccordement (3P4W, 3P3W et 1P2W). Déplacement vers le bas.	
E	Affichage des énergies totales, importées, exportées suivant le mode de raccordement (3P4W, 3P3W et 1P2W). Déplacement vers la droite.	Entrer dans le mode de configuration. Validation



3.2. SEQUENCES D'ECRANS

A marvi braf	Réseau Tri+Neutre		e Réseau Tri		Réseau Monophasée	
Appul bref	Ecran	Paramètres	Ecran	Paramètres	Ecran	Paramètres
	1	Ph 1: Puissance, Tension,	1	Ph 1: Puissance, Tension,	1	Ph 1: Puissance, Tension,
	I	Courant, Energie active.	1	Courant, Energie active.	l	Courant, Energie active.
	2	Ph 2 : Puissance, Tension,	2	Ph 2: Puissance, Tension,		
	2	Courant, Energie active.	2	Courant, Energie Active.		
-	2	Ph 3 : Puissance, Tension,	2	Ph 3: Puissance, Tension,		
Ph S	3	Courant, Energie active.	3	Courant, Energie active.		
	4	Ph 1: Puissance, Tension,	4	Ph 1: Puissance, Tension,	0	Ph 1: Puissance, Tension,
ESC		Courant, Energie réactive	4	Courant, Energie réactive	2	Courant, Energie réactive.
	5	Ph 2: Puissance, Tension,	F	Ph 2: Puissance, Tension,		
		Courant, Energie réactive	5	Courant, Energie réactive		
	6	Ph 3: Puissance, Tension,	6	Ph 3: Puissance, Tension,		
		Courant, Energie réactive	0	Courant, Energie réactive		
		Tension L1N				Tension V1N
	1	Tension L2N		Non applicable	1	
		Tension L3N				
		Tension L12		Tension L12		
	2	Tension L23	1	Tension L23		
		Tension L31		Tension L31		
VIIA		Courant I1		Courant I1		Courant I1
V/A	3	Courant I2	2	Courant l2 non affiché, calculé	2	
		Courant I3		Courant I3		
		Courant IN				
	4	% THD L1	3	% THD V12		% THD V1
		% THD L2		% THD V23	3	
		% THD L3		% THD V31		
	5	% THD L1	4	% THD I1		% THD I1
		% THD L2		% THD 12	4	
		% THD L3		% THD 13		
	6	Séquence Phase	5	Séquence Phase		
	4	Facteur de puissance total et	4	Facteur de puissance total et	А	Facteur de puissance total et
	1	fréquence	1	Fréquence	1	fréquence
		PF V1				
	2	PF V2	2	PF total		
		PF V3				
		Demande Max en courant				Demande Max en courant
IVID		sur V1.				sur V1.
PF Hz	2	Demande Max en courant	2	Demande Max total	n	
	3	sur V2.	3	_ smands max total	Z	
		Demande Max sur en				
		courant sur V3				

Zélec France

	4	Demande Max en W.	4	Demande Max en W.		Demande Max sur V1 en W.
	1	1	1	1	I	1
		Demande Max en Var.		Demande Max en Var.		Demande Max sur V1 en Var.
		Demande Max en VA		Demande Max en VA		Demande Max sur V1 en VA
	1	Puissance active sur P1		Puissance active totale.		
		Puissance active sur P2	1	Puissance réactive totale.		
		Puissance active sur P3		Duissanas apparanta		
				totale		
	2	Puissanco réactivo sur P1				
	2					
		Puissance réactive sur P2		Non applicable		
D		Puissance réactive sur P3				
L.	3	Puis. apparente sur P1				
		Puis. apparente sur P2		Non applicable		
		Puis. apparente sur P3				
	4	Puissance active totale.				L1 Puis. active totale.
		Puissance réactive totale.		Non applicable		L1 Puis. réactive totale.
		Puissance apparente totale.				L1 Puis. apparente totale.
	1	kWh total	1	kWh total	1	kWh total
	2	kVarh total	2	kVarh total	2	kVarh total
E	3	Import kWh	3	Import kWh	3	Import kWh
	4	Export kWh	4	Export kWh	4	Export kWh
	5	Import kVarh	5	Import kVarh	5	Import kVarh
	6	Export kVarh	6	Export kVarh	6	Export kVarh

3.3. DISTORSIONS HARMONIQUES







Appuyer sur le bouton



pour accéder à la lecture du taux de

distorsion harmonique en courant pour les rangs 2 à 63.

Ici, on visualise la pollution harmonique en courant, de rang 2, sur les trois

phases.



4. BOUTONS ET ECRANS



Zélec France

Tél : 04 42 59 57 28

Web : www.zelec.fr

7

4.1. ENTRER LE MOT DE PASSE

PRSS 1000	Le mode de paramétrage est protégé par mot de passe. Pour accéder à la configuration de la centrale, il vous faut entrer le bon mot de passe. Pour cela, appuyer sur le bouton E, durant 2 secondes, l'écran password apparait. Le mot de passe par défaut est 1000. Si un mot de passe incorrect en saisi, l'écran affichera ERR.
4.2. COMMUNICATION	
58£ C075	Le port RS 485 peut être utilisé pour la communication avec d'autres systèmes en utilisant le protocole Modbus RTU. Les paramètres de communication comme l'adresse, la vitesse, la parité ainsi que le bit de stop peuvent être modifiés.
	Faire un appui long sur la touche la centrale.

4.2.1. ADRESSE

	Le réseau RS485 peut adresser jusqu'à 255 appareils, chacun est identifié pour son adresse. La plage d'adresse Modbus va de 001 à 247. L'adresse par défaut est 001.
58£ 8ddP 001	Par un appui long sur jusqu'à ce que le digit de gauche se met a clignoter. Dès lors avec les touches de direction P P P P et F $V/AIl est possible de rentrer l'adresse comprise en 001 et 247.Un appui long surF$ permet de valider ce choix. Remarque : Un good apparait sur l'afficheur pour indiquer que ce choix a bien été validé. Cette remarque est valable pour toute validation.

4.2.2. CHOIX DE LA VITESSE.

	Les options de vitesse sont : 2400, 4800, 9600, 19200 et 34200 bauds. Par défaut : 9600 bauds.
582 5800	A partir du menu de configuration, utiliser les touches pour sélectionner l'option vitesse.
9600	Appuyer sur la touche 🗾 pour faire clignoter la vitesse sur l'écran.
	Utiliser les touches et et pour choisir la vitesse.
	Appuyer sur pour valider ce choix.

E C L	Voir exemple ci-dessous Choisir la vitesse 19 200 Bauds.
6804	Et faire un appui long sur 🗾 pour valider ce choix.
9200	

4.2.3. CHOIX DE LA PARITE

 Si la parité est Odd ou Even, le bit de stop est positionné à 1 et ne peut être changé. A partir du menu de configuration, utiliser les touches et pour sélectionner l'option parité. Appuyer sur la touche pour faire clignoter la parité sur l'écran. Utiliser les touches et



SEŁ	Voir exemple ci-dessous : Placer la parité sur ODD
PRPI	Et faire un appui long sur pour confirmer ce choix.
Odd	Appuyer sur pour revenir au menu précèdent.

4.2.4. BIT DE STOP

C C L	Les options bit de stop sont : 1 ou 2. Par défaut : 1 Si la parité est Odd ou Even, le bit de stop est positionné à 1 et ne peut être changé.
SE DP I	 A partir du menu de configuration, utiliser les touches MDA pour sélectionner l'option bit de stop. Appuyer sur la touche pour faire clignoter le choix bit de stop sur l'écran. Utiliser les touches PFHZ et P pour choisir la parité.



582 520P 1	Voir exemple ci-dessous : Placer le bit de stop sur 1 Et faire un appui long sur \fbox pour confirmer ce choix. Appuyer sur $\underset{ssc}{Ph \ S}$ pour revenir au menu précèdent.
582 5202 2	Voir exemple ci-dessous : Placer le bit de stop sur 2 Et faire un appui long sur Appuyer sur Ph S pour revenir au menu précèdent.

4.3. CT

582	A partir du menu de configuration, utiliser les touches pour sélectionner l'option CT.	MD ^A PF Hz	et	P
۲Ł				

4.3.1. CT2

SEL CL2 S ^	Renseigner la valeur de secondaire du TC. Les options sont : 1A ou 5A Par défaut, CT2 vaut 5A Faire un appui long sur \fbox pour faire clignoter le choix CT2. Presse Utiliser les touches \swarrow et \checkmark pour choisir entre 1A et 5A
	Voir exemple ci dessous :

SEE	Voir exemple ci-dessous :
EE2	Positionner le CT2 à 1A.
1 ^	Et faire un appui long sur E pour confirmer ce choix.

4.3.2. CT1

58£ C£1 0005 ^	Positionner la valeur du primaire du TC. Les options sont : 1 à 9999 Par défaut, CT1 vaut 5A Faire un appui long sur Faire un appui long sur Faire un appui long sur F pour faire clignoter le choix CT1. Utiliser les touches HDA PFHZ et P pour choisir la valeur du primaire du CT à choisir entre 1 et 9999.



4.4. TP

	L'option TP (Transformateur de Tension) définit la tension secondaire du transformateur de tension (TP) et le ratio de TP entre la tension primaire au secondaire
5EE PE	 Par exemple : si un TP connecté à la centrale est de 10000/100V (le primaire valant 10000 et le secondaire 100) alors le ratio vaut 100. Faire un appui long sur pour faire clignoter le choix TP2. Utiliser les touches per et pour choisir la valeur du TP2 elle-même comprise entre 174 et 480 V.

4.4.1. TP2

SEE	Positionner la valeur du secondaire du TP. Plage : 100 à 480 V Valeur par défaut : 230 V
230 × L-N	Faire un appui long sur E pour confirmer ce choix.



12

4.4.2. TP1	
582 921 00× 0500	Positionner la valeur du primaire du TP. Plage : 174 à 50000V Valeur par défaut : 230 V Appuyer sur P pour accéder à la rubrique TP1. Puis appuyer sur E afin de faire clignoter la valeur TP1. Utiliser les touches PFHZ P et E pour choisir la valeur du TP1. Appuyer sur Ph S pour revenir au menu précèdent.

4.5. SORTIE IMPULSION

Cette option permet de configurer la sortie impulsion qui peut fournir des impulsions pour le comptage de l'énergie active ou réactive.

SEE PULS	Cette option définie le type de sortie, le poids de l'impulsion ainsi que sa durée. Depuis le menu setup, Utiliser les touches $PPHZ$ et P pour choisir l'option impulsion.
4.5.1. SORTIE IMPULSION N°1	
581 PULS DU1 I	Réglage de la sortie impulsion N°1. Type d'options pour la sortie : total kWh, import kWh, export kWh, total kVarh, import kVarh, export kVarh. Par défaut : total kWh.
Total KWh	Faire un appui long sur 🗊 pour entrer dans la rubrique Sortie impulsion 1

5EE PULS	Voir exemple ci-dessous : Sortie impulsion : import kWh. options: total kWh, imp kWh, exp kWh, total kVarh, imp kVarh, exp kVarh.
OUE,	Faire un appui long sur Fi pour faire clignoter le choix PULS.
ira kWh	Utiliser les touches et et pour choisir l'option impulsion.
	Appuyer sur pour confirmer

4.5.2. POIDS DE L'IMPULSION.

581 PULS PR15 0001	 Option poids de l'impulsion : 0.001, 0.01, 0.1,1,10,100,1000 kWh / kVarh par impulsion. Par défaut : 0.001kWh. Utiliser les touches PFHz et P pour choisir l'option poids de l'impulsion. Faire un appui long sur pour faire clignoter le choix. Utiliser les touches PFHz et P pour choisir l'option impulsion.
582 PULS PR28 0.01	Exemple ci-dessous : Poids de l'impulsion : 0.01



4.5.3. DUREE DE L'IMPULSION.

	Option durée de l'impulsion : 60 ms, 100 ms et 200 ms Valeur par défaut : 100 ms.
582 PULS 21 78 100	Utiliser les touches MDA et P pour choisir l'option durée de l'impulsion. Faire un appui long sur E, pour faire clignoter le choix. Utiliser les touches MDA et P pour choisir l'option durée de l'impulsion. Utiliser les touches MDA et P pour choisir l'option durée de l'impulsion. Appuyer sur E, pour confirmer pour confirmer Appuyer sur Ph S pour revenir au menu précèdent.
יא 200 200	Exemple Durée de l'impulsion : 200 ms
גיי 25 21 ה 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	Exemple Durée de l'impulsion : 60 ms

4.6. DEMANDE

582	Cela fixe la période en minutes sur lesquelles les courants et puissance sont intégrées pour mesurer la demande maximum. Cette option peut être positionnée à OFF, 5, 10, 15, 30 et 60 Minutes.
dñd	Utiliser les touches et et pour choisir l'option de demande.

4.6.1. DEMANDE D'INTERVAL DE TEMPS.

SEE	L'écran montre la période d'intégration sélectionnée. La valeur par défaut : 60
50°	Faire un appui long sur Faire un appui long sur Faire un appui long sur Faire clignoter le choix.
	Utiliser les touches Impage et Impage pour choisir la valeur de l'option. Appuyer sur Impage pour confirmer

4.6.2. METHODE DE CALCUL.

SEE	L'écran montre la méthode de calcul ici slid
dñd	Options : slid et fix
ñEXd	Utiliser les touches et et pour choisir l'option methode de
SLId	calcul.
SEL dñd ñLHd FI =	Faire un appui long sur E pour sélectionner la rubrique. Faire un appui long sur E pour faire clignoter le choix. Utiliser les touches Imp pour et Appuyer sur E pour confirmer Appuyer sur Ph S pour revenir au menu précèdent

4.7. TEMPS

582	Cette rubrique permet de fixer le temps de retro éclairage et le temps de défilement.	
£1 ñE	Depuis le menu setup, utiliser les touches PFHZ et P pour choisir l'option Time.	

4.7.1. TEMPS DE RETRO-ECLAIRAGE.

	La centrale dispose d'une fonction pour choisir le temps de retro éclairage. Options : ON/OFF/5/0/30/60/120 minutes. Par défaut : 60
582 5822 512 50	 Si l'option est positionné à 5, le rétro éclairage s'éteint au bout de 5 minutes Si l'option est positionné à ON, le rétro éclairage fonctionne en permanence. Faire un appui long sur pour sélectionner la rubrique.
	Utiliser les touches et pour revenir au menu précèdent



4.7.2. TEMPS DE DEFILEMENT.

	La centrale dispose d'une fonction pour choisir le temps de défilement. Options : 1 à 255 secondes. Par défaut : 5
552	Si l'option est à 5, l'écran défilera toute les 5 secondes.
ส์ รั้ว รัต่าน	Utiliser les touches et et pour choisir l'option temps de défilement.
S	Faire un appui long sur 🗊 pour faire clignoter le choix.
	Utiliser les touches et pour r choisir la valeur de l'option.
	Appuyer surEpour confirmer.Appuyer surPh Spour revenir au menu précèdent

4.8. SYSTEME

582	La centrale est paramétrée sur 3 phases 4 fils (3p4w). Utiliser cette section pour définir le type de système électrique. Options possibles : 3P4W,3P3W,1P2W
552	Utiliser les touches et et prour choisir cette option.

4.8.1. TYPE DE SYSTEME.

	L'écran ci-contre montre que le schéma sélectionné est 3 phases / 4 fils.
585	Faire un appui long sur 🗊 pour sélectionner la rubrique.
ΣŶŜ LVDC	Faire un appui long sur 🗊 pour faire clignoter le choix.
3.24	Utiliser les touches et pour et choisir la valeur de l'option.
	Appuyer sur E pour confirmer.



582 595 298 393	L'écran ci-contre montre que le système retenu est 3 phases 3 fils (Triphasé). Sur cette centrale de mesure, le calcul des puissances et énergies se fait par méthode vectorielle. En conséquence, la puissance de la phase 2 n'est pas affichée car elle est calculée et non mesurée
582 595 297 192	L'écran ci-contre montre que le système retenu est 1 phases 2 fils (Monophasé)

4.8.2. SYSTEM MODE DE CONNEXION

582 595 ENE2	La centrale dispose d'une fonction qui permet de corriger l'inversion de câblage des TC. Utiliser les touches et et et et pour choisir l'option de correction.
595 CNCE	Options : Frd(Forward) et rEv (reverse) Par défaut : FRD (Forward) Faire un appui long sur pour sélectionner la rubrique.
PR-1 FPd	Faire un appui long sur E pour faire clignoter le choix. Utiliser les touches MDA et pour P PFHz et pour P choisir la valeur de l'option. Appuyer sur E pour confirmer.

595 ENEE PH-2 <mark>PE"</mark>	 Appuyer sur pour apporter une correction sur la phase 2. Faire un appui long sur pour faire clignoter le choix. Utiliser les touches per et pour price choisir la valeur de l'option. Appuyer sur pour confirmer.
545	Appuyer sur pour apporter une correction sur la phase 3.
CNCE	Faire un appui long sur pour faire clignoter le choix.
PX - 3	Utiliser les touches perte et pour production choisir la valeur de l'option.
Frd	Appuyer sur pour confirmer.

4.8.3. CHANGEMENT DU MOT DE PASSE.

582 PRSS 9004 1000	La centrale dispose d'une fonction qui permet de modifier le mot de passe. Par défaut : 1000 Options : 0000 à 9999 Utiliser les touches et pour choisir la nouvelle valeur du mot de passe.
582 PRSS 2074 1000	Faire un appui long sur E pour faire clignoter le choix. Utiliser les touches Impartial et pour P choisir la valeur de l'option. Appuyer sur E pour confirmer.

4.8.4. DEFILEMENT AUTOMATIQUE DE L'ECRAN.

La centrale dispose d'une fonction qui permet de mettre en place défilement automatique. Options : ON / OFF Utiliser les touches \overrightarrow{PFHz} et pour \overrightarrow{P} choisir la rubrique. Faire un appui long sur \overrightarrow{E} pour faire clignoter le choix. Utiliser les touches \overrightarrow{PFHz} et pour \overrightarrow{P} choisir la valeur de l'option. Appuyer sur \overrightarrow{E} pour confirmer.	SEE RUED dI SP SEPL Utilis App	 ntrale dispose d'une fonction qui permet de mettre en place le nent automatique. s : ON / OFF les touches et pour p choisir la rubrique. un appui long sur p pour faire clignoter le choix. les touches et pour p choisir la valeur de l'option. er sur p pour confirmer.
--	---	--

Défilement des vues : tension simple, tension composé, courant, U THD, I THD, PF et Freq, PF (3 phases), Max I, Max P (3 Phases), Q (3 Phases), S (3 Phases),L1 (W,V et A), L2 (W,V et A), L3 (W,V et A).

4.9. RESET.

58£ PES£	La centrale dispose d'une fonction qui permet de faire un reset des énergies et valeur max demandé. Utiliser les touches et et et pour sélectionner l'option RESET.
SEE	Faire un appui long sur E pour entrer dans la rubrique Energie.
PSEE	Faire un appui long sur pour E faire clignoter le choix puis de
ENGY	nouveau appuyer sur E pour confirmer le reset.

SEE	Puis appuyer sur pour entrer dans la rubrique Demand reset.
PSEE	Faire un appui long sur pour fine clignoter le choix puis de
<mark>dñd</mark>	nouveau appuyer sur pour confirmer le reset.
SEE PSEE <mark>RLL</mark>	Puis appuyer sur pour entrer dans la rubrique All reset. Faire un appui long sur pour fiaire clignoter le choix puis de nouveau appuyer sur pour confirmer le reset. Appuyer sur pour retourner au menu setup.

5. SPECIFICATIONS

5.1. PARAMETRES MESURES

La centrale peut surveiller et afficher les paramètres monophasé, triphasé et tétraphasé.

5.1.1. TENSION ET COURANT

Tension simple : 100V à 276V ac (sauf 3P3W).

Tension composée : 174V à 480V (triphasé seulement).

Cat III.

Courant nominal : 1A ou 5A.

Plage d'entrée pour l'intensité : 5% à 20% lb.

Pourcentage total de la distorsion harmonique en tension (THD%) pour chaque tension simple.

Pourcentage de la distorsion harmonique en courant pour chaque phase.

Courant pour chaque phase.

5.1.2. FACTEUR DE PUISSANCE, FREQUENCE ET MAX DEMANDE

Fréquence exprimée en Hz (plage de : **45 à 66 Hz**)

Puissance instantanée :

- Puissance active : 0 à 999 MW.
- Puissance réactive : 0 à 999 MVar.
- Puissance apparente : 0 à 999 MVA.
- Max de la puissance demandée depuis le dernier reset de ce paramètre.
- Max de la demande en courant depuis le dernier reset (en triphasé seulement).

5.1.3. MESURES D'ENERGIE

- Energie active importée : 0 à 9999999.9 kWh.
- Energie active exportée : 0 à 9999999.9 kWh.

- Energie réactive importée : 0 à 9999999.9 kVarh
- Energie réactive exportée : 0 à 9999999.9 kVarh.
- Energie active totale : 0 à 9999999.9 kWh.
- Energie réactive totale : 0 à 9999999.9 kVarh.

5.2. PRECISION

- Tension simple : 0.5%
- Tension composée : 0.5%
- Courant : 0.5%
- Fréquence : 0.1
- Puissance active : 0.5%
- Puissance réactive : 1%
- Puissance apparente : 0.5%
- Facteur de puissance : 0.01
- Energie active : IEC62053-21 (Classe 1), IEC 62053-22 (Classe 0.5S), IEC 61557-12 (classe 0.5)
- Energie réactive : IEC 62053-23 (Classe 2), IEC 61557-12 (classe 2)
- THD : 1%

5.3. AFFICHEUR

Ecran à cristaux liquides rétro éclairé.

4 lignes, 4 digits par ligne pour les mesures électriques.

La 5 ^{ieme} ligne, 8 digits pour les mesures d'énergies.

Bar graph pour l'indication de la puissance.

Rafraichissement de l'écran : toutes les secondes pour l'ensemble des paramètres.

Défilement de l'écran : Manuel ou automatique (vitesse réglable)

5.4.

5.4.1. SORTIE IMPULSION

La sortie d'impulsion peut etre positionné pour générer des impulsions représentant soit des kWh ou des kVarh. Poids de l'impulsion : **0.001/0.01/0.1/1/10/100/1000 kWh ou kVarh par impulsion**.

Largeur de l'impulsion : 200/100/60 ms.

La sortie impulsion est de type passive, conformément à IEC62053-3 Classe A.

5.4.2.MODBUS RTU

Interface standard et protocole : RS485 and MODBUS RTU

Plage d'adresse : 001 à 247

Mode de transmission : half-duplex.

Type de données : Flottant.

Distance de transmission : 1000m au maximum.

Vitesse de transmission : 2400 à 38400 bauds.

Parité : Sans, Paire, Impaire

Bit(s) de stop : 1 ou 2

Temps de réponse : < 100ms

Pour le Modbus RTU, les paramètres de communication RS485 suivants peuvent être configurés depuis le menu setup :

- Vitesse : 2400,4800,9600, 19200 et 38400 bauds.
- Parité : Sans, Paire, Impaire.

- Bit(s) de stop : 1 ou 2
- Adresse réseau : 001 à 247.

5.4.3.ENVIRONEMENT

- Température d'utilisation : -25°C à +55°C
- Température de stockage : -40°C à +70°C
- Humidité relative : 0 à 95% sans condensation.
- Altitude : < 2000 mètres.
- Vibration : 10Hz à 50 Hz, IEC60068-2-6, 2g
- Degré de pollution : II

5.4.4.MECANIQUE

- Dimension : 96 x 96 mm (hauteur x largeur)
- Type de montage : Sur armoire, coffret électrique, ...
- Matériel : UL94.

6. **DIMENSIONS**



7. SCHEMA DE RACCORDEMENT





Zélec France

Tél : 04 42 59 57 28